




Beistellherd

- = Überstand (Setzkante)
- = RR-Positionswahl
- = Möglichkeit externe Zuluft



Möglichkeiten externe Zuluft :
an der Rückwand oder von unten
(immer mittig hinter Feuerraum!)


belüfteter Winkel
entlang der
Rückwand

Seitenwand mit
Dämpaket
für Küchenanbau


Sockel

Holzlade

Eckwinkel



Detail Überstand
(Setzkante)



Kloss 
Technikblatt KBH